


# Scaldabagno istantaneo a gas con generatore a turbina (HDG) ed accensione elettronica



## **HydroPower**

WR11 G... WR14 G... WR18 G...

Con accensione elettronica e tripla sicurezza attraverso elettrodo di ionizzazione, dispositivo di controllo dei gas combusti e limitatore di temperatura sullo scambiatore di calore

#### Per la vostra sicurezza

Se avvertite odore di gas:

- Chiudete il rubinetto del gas
- Aprite le finestre
- Non usate apparecchiature elettriche (telefono, ecc.)
- Avvisate immediatamente l'Azienda del Gas

L'installazione dell'apparecchio deve essere eseguita da un installatore qualificato.

Attenersi alle leggi ed alle normative vigenti (UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131) nonché alle eventuali disposizioni locali, riguardanti l'installazione di apparecchi a gas e l'evacuazione dei gas combusti.

E' essenziale che il tubo di scarico dei gas combusti abbia lo stesso diametro del raccordo dello scaldabagno e che siano rispettate le normative vigenti nonché le eventuali disposizioni locali riguardanti l'installazione di apparecchi a gas e l'evacuazione dei gas combusti.

Non conservare od impiegare materiali o liquidi infiammabili nelle vicinanze dell'apparecchio.

Per un corretto funzionamento dello scaldabagno attenersi scrupolosamente alle istruzioni.

Queste istruzioni devono essere consegnate all'utente.

Tutte le operazioni inerenti la manutenzione sono di esclusiva competenza di personale qualificato.

L'utente si deve impegnare a far eseguire regolarmente la manutenzione dello scaldabagno al fine di garantire un funzionamento ottimale e sicuro.

In caso di pericolo di gelo, chiudere i rubinetti di gas ed acqua e svuotare completamente lo scaldabagno.

#### Indice

	pag.		paç	J
1.	Dati tecnici e dimensioni	2.4	Funzionamento dell'HDG5	,
		2.5	Collegamento gas5	,
1.1	Dati tecnici, modelli e dati di omologazione2		Scarico gas combusti5	
1.2	Generalità2	2.7	Messa in servizio5	,
1.3	Interpretazione delle sigle2			
1.4	Accessori di collegamento2	3.	Uso e manutenzione	
	Dimensioni3			
	Schema di funzionamento3	3.1	Funzionamento6	i
	Schema elettrico4	3.2	Regolazione della temperatura6	i
1.8	Dati tecnici4	3.3	Regolazione6	,
		3.4	Manutenzione6	i
2.	Requisiti per l'installazione	3.5	Dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodott	i
			della combustione6	i
2.1	Luogo d'installazione5	3.6	Conversione ad altro tipo di gas6	,
	Leggi e normative5	3.7	Problemi e possibili soluzioni	
2.3	Fissaggio dell'apparecchio5			
2.4	Collegamento acqua5	4.	Istruzioni di utilizzo8	í

#### 1. Dati tecnici e dimensioni

#### 1.1 Dati tecnici, modelli e dati di omologazione



MODELLO	WR11/14/18 G		
CATEGORIA	II <sub>2H3+</sub>		
TIPO	B <sub>11BS</sub>		

#### 1.2 Generalità

Scaldabagno ad accensione elettronica, con interruttore "Acceso/Spento".

- Elettrodo di ionizzazione che blocca l'afflusso del gas al bruciatore principale fino all'accensione del pilota.
- Dispositivo di controllo evacuazione gas combusti.
- Limitatore di temperatura.

Accensione elettronica con generatore a turbina (HDG).

La rivoluzionaria ed esclusiva tecnologia del generatore a turbina (HDG), azionato dal flusso dell'acqua, e l'assenza di fiamma pilota, sempre accesa in un apparecchio tradizionale, producono una sensibile riduzione dell'impatto ambientale (smaltimento delle batterie esauste) ed un reale risparmio di gas rispetto ad altri apparecchi: il pilota resta in funzione solo per il tempo che intercorre tra l'apertura della valvola acqua e l'accensione del bruciatore principale. Corpo interno dello scambiatore privo di piombo.

Regolazione automatica della potenza in funzione della richiesta d'acqua calda, con possibilità di intervento manuale. Stabilizzatore di pressione per un funzionamento ottimale anche in presenza di variazioni di pressione idrica in ingresso. Dispositivo che consente l'utilizzo dello scaldabagno anche in caso di pressioni idriche particolarmente basse.

#### 1.3 Interpretazione delle sigle

W	R	11	G	23 31	S
W	R	14	G	23 31	S
W	R	18	G	23 31	S


- W Scaldabagno istantaneo a gas
- R Modulazione della potenza
- 11 Portata (I/min)
- G Accensione elettronica con generatore a turbina (HDG)
- 23 Gas Metano H
- 31 GPL (Butano/Propano)
- S... Codice identificativo Paese di destinazione


#### 1.4 Accessori di collegamento

- Rubinetto gas a squadra (a richiesta).
- Raccordi di collegamento ad "S".
- Saracinesca di chiusura acqua fredda.

2 6 720 606 712








- 1. Mantello
- 2. Fori per montaggio a parete
- 3. Manopola regolazione portata acqua
- 4. LED indicatore di anomalia
- 5. Interruttore acceso/spento
- 6. LED controllo accensione bruciatore
- 7. Manopola di regolazione della potenza
- 8. Raccordo gas (Ø)
- 9. Collare di raccordo tubo gas combusti
- 10. Rompitiraggio
- 11. Corpo interno
- 12. Gruppo gas
- Gruppo accensione elettronica
- 14. Gruppo acqua

Dimensioni	Α	В	С	D	E	F	G	Raccordo
(mm)	(larghezza)	(altezza)	(interasse)					gas (Ø)
WR11 G	310	580	228	110	463	60	25	1/2"
WR14 G	350	655	228	130	510	95	30	1/2"
WR18 G	425	655	334	130	540	65	30	1/2"

#### 1.6 Schema di funzionamento




- 1. Bruciatore pilota
- 2. Elettrodo di accensione
- 3. Elettrodo di ionizzazione
- 4. Corpo interno
- 5. Bruciatore principale
- 6. Ugelli bruciatore
- 7a. Raccordo per misurazione pressione gas
- 7b. Raccordo per misurazione pressione gas
- 8. Valvola di lenta accensione
- 9. Venturi
- 10. Manopola di regolazione portata acqua
- 11. Gruppo acqua
- 12. Vite di taratura
- 13. Stabilizzatore portata acqua
- 14. Filtro acqua
- 15. Entrata acqua
- 16. Membrana acqua
- 17. Valvola gas
- 18. Vite di regolazione
- 19. Tubo entrata gas
- 20. Filtro gas
- 21. Generatore a turbina
- 22. Uscita acqua calda
- 23. Scheda elettronica
- 24. LED controllo accensione bruciatore
- 25. Interruttore acceso/spento
- 26. LED indicatore di anomalia
- 27. Elettrovalvola bruciatore principale
- 28. Regolazione continua della potenza
- 29. Manopola di regolazione della potenza
- 30. Elettrovalvola bruciatore pilota
- 31. Ugello spia gas
- 32. Condotto gas bruciatore pilota
- 33. Limitatore di temperatura
- 34. Sensore scarico fumi

Fig. 3

6 720 606 712 3

#### 1.7 Schema elettrico



- 1 Elettrovalvola bruciatore principale
- 2 Membrana gas
- 3 Elettrovalvola bruciatore pilota
- 4 Elettrodo di ionizzazione
- 5 Elettrodo di accensione
- 6 Sensore di controllo fumi
- 7 Limitatore di temperatura
- 8 Scheda elettronica
- 9 LED controllo stato carica batterie
- 10 LED controllo accensione bruciatore
- 11 Interruttore di accensione
- 12 Generatore a turbina

Fig. 4

#### 1.8 Dati Tecnici

	Dati tecnici	Simbolo	Unità di misura	WR11	WR14	WR18
ico	Potenza termica nominale	$P_n$	kW	19.2	23.6	30.5
car	Potenza termica minima	$P_{min}$	kW	7.0	7.0	7.0
nza e ca termico	Campo di regolazione manuale della potenza termica nominale		kW	7.0 - 19.2	7.0 - 23.6	7.0 - 30.5
Potenza e carico termico	Portata nominale	$Q_n$	kW	21.8	27.0	34.5
Pot	Portata minima	$Q_{\text{min}}$	kW	8.1	8.1	8.1
to	Minima pressione dinamica in ingresso:					
Valori di allacciamento gas*	Gas Metano H	G20	mbar	20	20	20
ian	GPL - Butano	G30	mbar	30	30	30
allacc gas*	GPL - Propano	G31	mbar	37	37	37
i all ga	Consumi:					
ri d	Gas Metano H - 2H	G20	m³/h	2.3	2.9	3.7
aloı	GPL (Butano / Propano) - 3+	G30/G31	kg/h	1.7	2.2	2.75
	Nº ugelli			12	14	18
lua,ั	Pressione massima di esercizio	$p_{\text{w}}$	bar	12	12	12
i acq	Quantità di acqua erogata a ∆t 50 °K con manopola ruotata completamente in senso orario		l/min	2.0 - 5.5	2.0 - 7.0	2.0 - 8.8
nic	Pressione minima di esercizio	$p_{\text{wmin}}$	bar	0.35	0.35	0.45
Dati tecnici acqua*	Quantità di acqua erogata a ∆t 25 °K con manopola ruotata completamente in senso antiorario		l/min	11	14	17.6
Da	Pressione minima di esercizio		bar	0.45	0.45	0.45
yas ti***	Prevalenza (tiraggio minimo al camino)		mbar	0.015	0.015	0.015
Valori gas combusti***	Portata fumi****		g/s	13	17	22
Ve	Temperatura****		°C	160	170	180

Portata gas (riferita a 15°C - 1013 mbar - secco)

4 6 720 606 712

Gas Metano 34,2  $MJ/m^3$  (Hi = 9,5  $kWh/m^3$ ) Gas liquido 46,08 MJ/kg (Hi= 12,8kWh/kg)

<sup>\*\*</sup> Contenimento degli effetti di espansione dell'acqua.

<sup>\*\*\*</sup> Per una potenza calorifica nominale

<sup>\*\*\*\*</sup> Valori rilevati a monte del sensore fumi, con il necessario tiraggio ed alla potenza termica nominale.

#### 2. Requisiti per l'installazione

Questo capitolo è rivolto esclusivamente a personale qualificato ed abilitato all'installazione di questi prodotti. Questi prodotti non sono stati concepiti per essere installati,disinstallati,riparati o manutenzionati da persone che non abbiano i requisiti tecnico economici previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dalla legge 5.3.1990 N.46.

Attenersi scrupolosamente a leggi e normative vigenti (UNI-CIG 7129, UNI-CIG 7131) e ad eventuali disposizioni locali riguardanti l'installazione di apparecchiature a gas e l'evacuazione dei gas combusti.

Misure d'installazione, vedi fig. 5.

**Nota:** Il sistema di accensione a turbina necessita di una pressione minima (lato ingresso acqua fredda) di 0,35 bar. Si sconsiglia pertanto l'installazione di questi apparecchi in presenza di pressioni idriche insufficienti (ad esempio serbatoi acqua a gravità senza l'ausilio di pompe ausiliarie).




Fig. 5

#### 2.1 Luogo d'installazione

#### Aria comburente:

Per evitare fenomeni di corrosione, l'aria comburente non deve venire a contatto con sostanze aggressive. Sono considerati corrosivi gli idrocarburi alogenati e le sostanze contenenti cloro o fluoro (solventi, collanti, vernici, detergenti per la casa e gas propellenti).

La temperatura massima delle superfici esterne è inferiore a 85°C. Non è quindi necessario adottare le misure di sicurezza previste per i materiali infiammabili posti nelle immediate vicinanze dell'apparecchio.

Nota riguardante gli impianti a gas liquido (GPL) La normativa UNI-CIG 7131 vieta l'installazione di apparecchi utilizzatori in locali con pavimento al di sotto del piano di campagna.

#### 2.2 Leggi e normative

Per l'installazione e l'utilizzo dello scaldabagno, attenersi scrupolosamente a tutte le leggi e normative vigenti.

#### 2.3 Fissaggio dell'apparecchio

Togliere la manopola del selettore della temperatura e del selettore della potenza.

Con un movimento simultaneo verso di se e verso l'alto rimuovere il mantello dal suo alloggiamento.

Fissare l'apparecchio in modo che questo risulti perfettamente verticale, utilizzando a questo scopo gli agganci posti sullo schienale dell'apparecchio.

Non fissare l'apparecchio ai soli tubi del gas e dell'acqua.

#### 2.4 Collegamento acqua

Il diametro delle tubazioni deve essere proporzionato alla pressione dell'impianto idrico.

In caso di impianti con tubazioni in materiale plastico, il tratto finale del tubo collegato all'apparecchio deve essere in metallo per una lunghezza minima di 1,5 metri.

Acqua fredda attacco a destra.

Controllare se è stato inserito il filtro dell'acqua.

La formazione di calcare e l'intasamento del filtro provocano una diminuzione della portata: ricordarsi di far pulire periodicamente il filtro.

#### **2.5** Funzionamento dell'HDG (generatore a turbina)

L'HDG è posto nel circuito idraulico tra il gruppo acqua e lo scambiatore di calore ed è composto da una turbina, azionata dal flusso d'acqua in ingresso, che trasmette l'energia cinetica ad un generatore che, a sua volta, alimenta la scheda elettronica.

La turbina (HDG) produce una tensione che varia tra un minimo di 1,1 V ed un massimo di 1,7 V in corrente continua: non vi è quindi necessità di batterie.

#### 2.6 Collegamento gas

Accertarsi che il tubo del gas sia perfettamente pulito. Il diametro del tubo di alimentazione deve essere conforme alle normative vigenti.

Inserire un rubinetto gas.

#### 2.7 Scarico gas combusti

Il tubo di scarico dei gas combusti deve essere a tenuta stagna ed avere un tratto ascensionale il più lungo possibile, riducendo al minimo la lunghezza dei tratti orizzontali che portano alla canna fumaria.

Il condotto di scarico deve avere un diametro interno maggiore o uguale a quello di uscita del collare dell'apparecchio.

#### 2.8 Messa in servizio

Aprire il rubinetto del gas e la valvola di entrata acqua. Controllare che i collegamenti del gas e dell'acqua siano a tenuta. Mettere in funzione l'apparecchio come descritto nell'apposito capitolo.

Verificare la buona funzionalità del Dispositivo di Sicurezza Gas Combusti, procedere come spiegato nel capitolo "3.5 Dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione".

6 720 606 712

#### 3. Uso e manutenzione

É espressamente vietato all'utente qualsiasi intervento di manutenzione dello scaldabagno.

#### 3.1 Funzionamento

Per mettere in funzione l'apparecchio:

Azionare l'interruttore di accensione (fig. 6).

Aprire un rubinetto dell'acqua calda: si accenderà il bruciatore pilota e, dopo qualche secondo, si accenderà anche il bruciatore principale. Il bruciatore pilota si spegnerà automaticamente dopo alcuni secondi.

Nel caso vi sia aria nella tubazione del gas, potrà essere necessario ripetere l'operazione fino alla totale fuoriuscita dell'aria.

#### 3.2 Regolazione della temperatura

La manopola di regolazione della temperatura consente di adeguare la temperatura dell'acqua alle proprie necessità: ruotandola in senso orario, diminuisce la portata ed aumenta la temperatura; ruotandola in senso antiorario, aumenta la portata e diminuisce la temperatura.

Regolando la posizione della manopola in modo da ottenere una giusta temperatura dell'acqua, si riduce il consumo di gas e si minimizza il deposito di calcare sullo scambiatore di calore.

#### 3.3 Regolazione

Tutti gli apparecchi sono tarati in fabbrica e non necessitano di alcun tipo di regolazione aggiuntiva.

Gli scaldabagni a GPL (Butano/Propano) sono tarati per una pressione di 30 mbar.

Gli apparecchi a gas Metano (gruppo H)sono tarati in fabbrica per un Indice di Wobbe di 15 kWh/m³ (12.900kcal/m³ con una pressione di allacciamento di 20 mbar).

\* Non aprire nessun componente sigillato.

#### 3.4 Manutenzione\*

La manutenzione deve essere affidata esclusivamente a personale tecnico abilitato. Si consiglia di effettuare annualmente una verifica del funzionamento; prima di procedere alla manutenzione chiudere il rubinetto del gas e la saracinesca di entrata dell'acqua fredda.

A questo punto, rimuovere il mantello e pulire con un pennello le lamelle dello scambiatore controllandone le condizioni e verificando la necessità di decalcificarlo.

Se si rende necessaria la sostituzione di alcuni particolari, utilizzare unicamente ricambi originali Junkers.

## 3.5 Dispositivo di controllo dell'evacuazione dei prodotti della combustione

É assolutamente vietato qualunque intervento di manutenzione sullo scaldabagno da parte dell'Utente; è altresì vietata la modifica o la sostituzione di particolari tecnici con altri non destinati a questo tipo di apparecchio.

#### Sensore fumi (apparecchi di tipo B<sub>11BS</sub>)

Questo accessorio non deve assolutamente essere rimosso, modificato o sostituito con altro di diversa costruzione.

#### Funzionamento e norme di sicurezza

Il sensore fumi controlla la corretta evacuazione dei gas combusti. In caso di loro fuoriuscita nell'ambiente, l'apparecchio si spegnerà automaticamente.

Il sensore fumi consentirà la riaccensione dello scaldabagno dopo circa 10 minuti.

Se l'apparecchio continua a spegnersi, è necessario chiedere l'intervento di personale qualificato che controllerà il corretto funzionamento dell'apparecchio ed il percorso dei gas combusti.

Qualsiasi intervento sullo scaldabagno deve essere effettuato esclusivamente da tecnici abilitati.

#### Manutenzione\*

Se il sensore dei fumi è difettoso, procedere nel modo seguente:

- Togliere la protezione di fissaggio della sonda
- Togliere il cablaggio dalla scheda elettronica

Sostituire gli accessori guasti e rimontare il tutto procedendo in ordine inverso.

#### Controllo funzionamento\*

Per verificare il corretto funzionamento del sensore gas combusti, procedere come segue:

- Rimuovere il tubo di scarico.
- Sostituire il tubo originale con altro (circa 50cm di lunghezza) chiuso nella parte terminale.
- Il tubo deve essere inserito in verticale.
- Far funzionare lo scaldabagno a potenza nominale e spostare il selettore di temperatura in posizione di temperatura massima.

In queste condizioni lo scaldabagno deve spegnersi dopo circa 2 minuti. Togliere il tubo ed inserire nuovamente il tubo di scarico originale.

\* Questa operazione deve essere effettuata unicamente da personale abilitato.

#### **AVVERTENZE IMPORTANTI**

Lo spegnersi dell'apparecchio durante il funzionamento, indica un probabile intervento del dispositivo di controllo del gas combusti: in questo caso, ventilare il locale ed attendere circa 10 minuti prima di riaccendere l'apparecchio. Se il fatto si ripete, rivolgersi ad un installatore qualificato o ad un Servizio di Assistenza Junkers per verificare il corretto funzionamento dello scaldabagno, l'assenza di ostruzioni nel percorso dei gas combusti e la corretta ventilazione del locali. É assolutamente vietato scollegare, spostare o manomettere, in qualunque modo, il dispositivo di controllo dei gas combusti.

#### 3.6 Conversione ad altro tipo di gas

Per la trasformazione utilizzare solo ricambi originali Junkers. La conversione dovrà essere affidata ad un tecnico abilitato.

6 720 606 712

#### 3.7 Problemi e possibili soluzioni

Il montaggio, la manutenzione e la riparazione degli scaldabagni debbono essere affidati unicamente a personale autorizzato: la tabella che segue aiuta nella risoluzione di alcuni semplici inconvenienti.

Problema	Causa	Soluzione		
Il bruciatore non si accende.	Interruttore in posizione di "spento".	Portare l'interruttore in posizione di acceso.		
Lenta e difficoltosa accensione del pilota.	Scarsa pressione d'acqua.	Verificare e correggere.		
II Led lampeggia.	Scarsa pressione d'acqua.	Verificare e correggere.		
Temperatura dell'acqua insufficiente.		Controllare la posizione della manopola di regolazione della portata dell'acqua e modificarla fino all'ottenimento della temperatura desiderata.		
Temperatura dell'acqua insufficiente, fiamma debole.	Filtro gas o bruciatore sporchi/danneggiati.	Pulire il bruciatore ed il filtro gas.		
	Insufficiente pressione del gas.	Verificare pressione di rete (Metano). Controllare il dispositivo di regolazione delle bombole (GPL) e sostituirlo se guasto o insufficiente.		
Il bruciatore si spegne durante l'utilizzo.	É intervenuto il sensore dei gas combusti.	Ventilare il locale di installazione ed attendere 10 minuti prima di riaccendere lo scaldabagno: se il fenomeno si ripete, chiamare un installatore qualificato od un Centro di Assistenza Junkers		
	É intervenuto il limitatore di temperatura.	Attendere 10 minuti prima di riaccendere lo scaldabagno: se il fenomeno si ripete, chiamare un installatore qualificato od un Centro di Assistenza Junkers.		
Portata acqua ridotta.	Pressione idrica insufficiente.	Verificare e correggere.		
	Rubinetto o miscelatore intasati di calcare.	Controllare e pulire.		
	Gruppo acqua ostruito.	Pulire il filtro.		
	Serpentino ostruito (calcare).	Decalcificare e pulire.		

Le situazioni indicate con un \* richiedono l'intervento di un tecnico qualificato o un Centro di Assistenza Junkers.


6 720 606 712

#### Istruzioni di utilizzo 4.

#### Aprire i rubinetti di acqua e gas

#### Accensione e spegnimento

Per accendere o spegnere l'apparecchio utilizzare l'apposito tasto



#### **Funzionamento**

Acqua meno calda Diminuisce la potenza




Acqua più calda Aumenta la potenza



### Regolazione della temperatura

Ruotando la manopola in senso antiorario

aumenta la quantità d'acqua e diminuisce la temperatura




Ruotando la manopola in senso orario

Diminuisce la quantità d'acqua ed aumenta la temperatura

Led verde spento = bruciatore principale spento

Led verde acceso = bruciatore principale acceso






Fig. 6

